

# Hot Melt

## GENEREL PÅSÆTNINGSVEJLEDNING

- Heldækkende Hot Melt transfer kan påsættes bomuld, bomuld/polyester.
- Påsætningstemperatur: **170°C i 10-15** sekunder. Pres: 3-5 bar.
- Ved påsætning på polyester el. lign. materialer kan man med fordel påvarme ved **140°C i ca. 20** sekunder.
- Det anbefales at imprægnerede varer testes ved at påsætte og vaske inden produktion.
- Tekstiler med stor krympning kan med fordel forvarmes 3-5 sekunder inden påsætning.
- Dækningen på mørke tekstiler kan ændre sig ved for hårdt pres under påsætning.
- Varmepressen åbnes langsomt, da transferpapiret ellers let kan løfte sig og transferen løsne sig i hjørnerne. Der kan med fordel benyttes et stykke bagepapir til at ligge over trykket så transferen ikke løfter sig, men i stedet bagepapiret.
- Transferpapiret fjernes efter afkøling.
- Vasketemperatur: 60°C. Vaskes med vrangen udad. Følg iøvrigt vaskeanvisningen på tekstilet.
- Transferen tåler ikke strygning og tørretumbling. Kan stryges forsigtigt på vrangen.
- Kontroller altid transferen for fejl inden påsætning.
- Tekstil-tryk påtager sig kun ansvaret for kvaliteten af transferen og dennes pris.

# Tekstil-tryk.dk

...Når du skal have T-shirts m. tryk!

Silkeborgvej 41 • 8000 Aarhus C • Tlf. 32 15 97 60