

DTF påsætningsguide

- 1 Placere DTF trykket på tøjet, brug et stykke bagepapir mellem trykket og varmepresseren og pres derefter trykket.

- 2 Vent til folien er lun, før du langsomt piller folien af.

HUSK ALTID AT TESTE

Start med at trykke på test tøj, før du er helt sikker på hvordan, påsætning er bedst for dit setup.



- 3 Placere folien på igen og giv trykket eftervarme i 5 sekunder.

- 4 Nu er trykket påsat.



VIGTIGT TID OG TEMERATUR:

Bomuld: 150c / 20 sekunder
evnt. + 5 sekunder eftervarme.

Polyester 125c / 10 sekunder
+ 10 sekunder eftervarme.

Forklaring:

Dit DTF print kan trykkes i 10-20 sekunder ved 125 - 150 grader c.

Den bedste påsætning af tryk vil altid variere, så test selv, hvilke indstilling der fungerer bedst med dit set-up. Særlige brugsforhold, udstyr, underlag og andre variabler, kan ændre på hvordan DTF påsættes bedst.

Hvis du bruger en varmepresse, skal du dække DTF-overførselsfilmen med bagepapir før du presser den. Lad tøjet køle af i 5 sekunder, før du langsomt piller filmen af.

Du kan med fordel trykke igen, med bagepapir i 2-5 sekunder, og få trykket mere fladt i overfladen.

Ved at eftervarme vil limrester i kanten af trykket vil også blive formindsket.

Nemprint A/S
Søren Nymarks Vej 21
8270 Højbjerg
www.nemprint.dk
info@nemprint.dk